

3 Atenção

- Para sua proteção e prevenção contra acidentes, evite contato direto com as partes aquecidas do equipamento e mantenha cabelos, roupas e objetos longe do produto.
- Verifique se o termostato está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o equipamento.
- Em caso de partes danificadas, como plugue ou fonte de alimentação, não use o equipamento.
- Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.
- O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

4 Limpeza e Conservação

- A limpeza deve ser feita diariamente, mas antes de efetuá-la, desconecte o equipamento da rede elétrica, retirando o plugue da tomada.
- Remova as bandejas e lave-as com pano ou bucha macia e sabão líquido, enxague completamente em seguida.
- Nunca utilize abrasivos do tipo sapólio, esponjas ou palhas de aço, o que ocasionará pequenos riscos, retirando o brilho do aço inox.
- Na limpeza dos vidros e das portas, utilize um pano ou bucha úmida e limpa, seque imediatamente com pano.
- Recomendamos que sequem o corpo do equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe marcachj.
- Evite que substâncias ácidas ou sais sequem sobre a superfície do aço inox, o que poderá ocasionar manchas.

Em caso de qualquer irregularidade, faça contato com a **Assistência Autorizada Marchesoni**. Consulte em www.marchesoni.com.br.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____

Lote: _____ Modelo: _____

Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____

Nota Fiscal: _____

Data de Compra: ____ / ____ / ____

5 Termo de Garantia do Produto

1 – PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 – EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

3 – LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

4 – CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 – FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53
Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil.
Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300
E-mail: assistencia@marchesoni.com.br
www.marchesoni.com.br



ESTUFA ÔNIX



Imagens meramente ilustrativas.

Manual de Instruções

Modelos

- EF.8.031 - ESTUFA ONIX 3 BANDEJAS EM LINHA X 127 V – 6,2Kg
- EF.8.032 - ESTUFA ONIX 3 BANDEJAS EM LINHA X 220V – 6,2Kg
- EF.8.041 - ESTUFA ONIX 4 BANDEJAS EM LINHA X 127 V – 7,3Kg
- EF.8.042 - ESTUFA ONIX 4 BANDEJAS EM LINHA X 220V – 7,3Kg
- EF.8.051 - ESTUFA ONIX 5 BANDEJAS EM LINHA X 127 V – 8,8Kg
- EF.8.052 - ESTUFA ONIX 5 BANDEJAS EM LINHA X 220V – 8,8Kg
- EF.8.261 - ESTUFA ONIX 6 BANDEJAS DUPLA X 127 V – 8,96Kg
- EF.8.262 - ESTUFA ONIX 6 BANDEJAS DUPLA X 220V – 8,96Kg
- EF.8.281 - ESTUFA ONIX 8 BANDEJAS DUPLA X 127 V – 9,44Kg
- EF.8.282 - ESTUFA ONIX 8 BANDEJAS DUPLA X 220V – 9,44Kg
- EF.8.211 - ESTUFA ONIX 10 BANDEJAS DUPLA X 127 V – 11,6Kg
- EF.8.212 - ESTUFA ONIX 10 BANDEJAS DUPLA X 220V – 11,6Kg
- EF.8.091 - ESTUFA ONIX 9 BANDEJAS VERTICAL 127V – 13,1Kg
- EF.8.091 - ESTUFA ONIX 9 BANDEJAS VERTICAL 220V – 13,1Kg

Para outros modelos acesse:
www.marchesoni.com.br

Curta a nossa página:
[/marchesonioficial](https://www.facebook.com/marchesonioficial)



Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelo INMETRO e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências.

1 Recomendações e Advertências

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

14 - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento.

15 - Este aparelho é projetado para ser usado em aplicações domiciliares e afins, conforme:

- Áreas de cozinha de funcionários, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes do tipo cama e café da manhã.

2 Instruções de Uso

Verifique se a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) corresponde à tensão da estufa antes de conectar o equipamento. Em seguida, insira o plugue na tomada.

• Abasteça o reservatório do umidificador com água, mantendo o nível adequado durante todo o período de utilização.

• Ajuste o termostato para a temperatura desejada. Recomenda-se a utilização na faixa de 70 °C. Utilize como referência a seta indicadora posicionada ao lado do botão.

• Para atingir a temperatura de 70 °C, consulte o quadro abaixo e verifique a posição correspondente do termostato conforme o modelo da estufa.

• Não é necessário ajustar inicialmente o termostato para uma temperatura superior à desejada com o objetivo de acelerar o aquecimento. Esse procedimento não reduz o tempo de aquecimento, podendo causar ressecamento dos alimentos e aumento desnecessário no consumo de energia elétrica.

• Evite inserir alimentos frios em uma estufa já aquecida, bem como alimentos quentes em uma estufa fria, pois o choque térmico pode provocar o embaçamento do vidro.

• Recomenda-se realizar o pré-aquecimento da estufa antes da inserção dos alimentos, garantindo condições adequadas de conservação e aquecimento.

• Para melhor desempenho do equipamento, mantenha as portas fechadas, abrindo-as apenas para abastecimento ou retirada dos alimentos.

Funções Adicionais (modelos específicos)

• Iluminação interna (modelo vertical de 9 bandejas):

Este modelo possui fita de LED instalada na parte superior interna, destinada à melhor visualização dos alimentos.

O acionamento é realizado por meio do interruptor localizado ao lado do termostato.

Código	Produtos	Horas p/ evaporar a água do umidificador	Consumo kW/h	Temp.máx. interno(°C)	Temp. Aquec(Min)
10125	ESTUFA ÔNIX LINHA - 3 BANDEJAS - 250W	3,3	0,237	70	19
10126					
10127	ESTUFA ÔNIX LINHA - 4 BANDEJAS - 250W	3,3	0,25	70	23
10128					
10129	ESTUFA ÔNIX LINHA - 5 BANDEJAS - 250W	3,3	0,251	70	26
10130					
10133	ESTUFA ÔNIX DUPLA X 6 BANDEJAS - 250W	3,3	0,238	70	35
10134					
10135	ESTUFA ÔNIX DUPLA X 8 BANDEJAS - 250W	3,3	0,25	70	39
10136					
10137	ESTUFA ÔNIX DUPLA X 10 BANDEJAS - 250W	3,3	0,252	70	43
10138					
15305	ESTUFA ÔNIX 9 BANDEJAS VERTICAL 500W	2,6	0,5	70	43
15306					