

FOGÃO DE INDUÇÃO

**SPEED
COOK**

3500

Marc **PRO**
By Marchesoni



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 **Marchesoni**

Parabéns!



Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Marchesoni, empresa que há mais de 80 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

1. Especificações

| | |
|-----------------------|------------|
| Número do Item | FG.4.102 |
| Potência Total | 3500W |
| Tensão | 220V 60 Hz |
| Corrente | 16A |

2. Precauções

1. Não conecte o plug da tomada com as mãos molhadas.
2. Não conecte o aparelho em uma tomada onde vários outros aparelhos estejam conectados.
3. Não utilize o equipamento se o cabo do plugue estiver danificado ou se o plugue de alimentação não encaixar corretamente na tomada.
4. Não modifique as peças nem repare o equipamento por conta própria.
5. Não utilize o aparelho perto de chamas ou locais úmidos.
6. Não utilize onde crianças possam tocar facilmente e nem permita que crianças utilizem o equipamento.
7. Não coloque em superfícies instáveis.
8. Não mova o equipamento quando a panela ou frigideira estiver sobre ela.
9. Não aqueça a panela vazia nem a aqueça demais.
10. Não coloque objetos metálicos como facas, garfos, colheres, tampas, latas e papel alumínio sobre a parte superior, pois pode esquentar.
11. Utilize o equipamento com espaço suficiente ao redor. Mantenha a parte frontal, direito ou esquerdo da máquina livre.
12. Não utilize a unidade sobre carpetes, toalhas de mesa (vinil) ou qualquer outro artigo de baixa resistência ao calor.
13. Não coloque folha de papel entre a panela ou frigideira e o fogão. O papel pode queimar.

14. Se a superfície estiver rachada, desligue-a para evitar a possibilidade de choque elétrico e leve-a à assistência técnica (imediatamente).
15. Não bloqueie as entradas de ar ou as saídas de ar.
16. Não toque na placa superior logo após retirar a panela ou frigideira, pois ela ainda estará muito quente.
17. Não coloque a unidade perto de objetos que são afetados por ímãs, como: rádios, televisores, cartões bancários automáticos e fitas cassete.
18. O cabo de alimentação deve ser substituído por técnicos qualificados.
19.  CUIDADO: Superfície quente.
20. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
21. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.
22. Papel alumínio e recipientes de plástico não devem ser colocados em superfícies quentes.
23. as superfícies vitrocerâmicas não devem ser utilizadas para armazenamento.
24. Não devem ser colocados objetos metálicos, como utensílios de cozinha, talheres etc., sobre a superfície do fogão dentro da zona de cozimento, pois podem esquentar;
25. Tenha cuidado ao operar o aparelho, pois anéis, relógios e objetos semelhantes usados pelo usuário podem esquentar quando estão próximos da superfície do fogão.
26. 26) utilizar somente recipientes do tipo e tamanho recomendados.
27. Após o uso, desligue a resistência do fogão por meio do seu controle. Não confie apenas no detector de panelas.
28. aparelho não deve ser limpo com jato de água;
29. quaisquer reparos devem ser realizados somente por pessoas treinadas ou recomendadas pelo fabricante.
30. deve-se tomar cuidado para garantir que o backsplash e a área ao redor estejam livres de superfícies metálicas.
31.  radiação eletromagnética não ionizante
32. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.

Aviso: As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

3. Como Usar

1. Coloque os utensílios de cozinha adequados no centro da placa do fogão e conecte-os, a luz de energia acenderá
2. Ao pressionar o botão ON/OFF, a luz de energia se apagará e a luz de função piscará
3. Ao pressionar o botão de aquecimento, a panela irá aquecer. Ajuste a potência da panela desejada pressionando diretamente para ajustar 300 a 3500W.

Níveis de Potência:

300 W, 500 W, 800 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W, 3000 W, 3200 W, 3500 W.

Nível botão no sentido horário:

On, 300 W, 500 W, 800 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 2500 W, 3000 W, 3200 W, 3500 W, OFF.

Nível botão sentido anti-horário:

3500 W, 3200 W, 3000 W, 2500 W, 2000 W, 1500 W, 1000 W, 800 W, 500 W, 300 W, On, OFF.

4. Após desligar a energia, gire o botão de volta para 'OFF' e gire-o no sentido horário para 'On' ao ligá-lo novamente para ajustar a potência ao nível desejado
5. O aparelho está equipado com proteção contra superaquecimento. Se a panela ou frigideira estiver muito quente, o aparelho desliga, emitindo um sinal sonoro e aparece a mensagem E2" no visor. Caso isso aconteça, aguarde alguns instantes, e deixe o aparelho resfriar. Depois disso, o aparelho funcionará sem problemas. Se a carne ou vegetal forem assados, use a função de temperatura para evitar superaquecimento.
6. Se desejar desligar, coloque o botão na posição OFF
7. Se a temperatura da superfície do fogão for superior a 60 graus, a mensagem "HOT" será exibida quando o aparelho for desligado.
8. O ventilador estará sempre funcionando durante a operação, ele continuará funcionando por cerca de 3 minutos, para resfriar desligue o aparelho.
9. Este aparelho pode esquentar durante o uso.
10. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.

Caso haja algum problema na operação deste produto durante o uso, pode-se realizar o autoteste de acordo com a tabela a seguir antes de devolvê-lo à fábrica original para reparo:

| Problema | Causa | Solução | Metodo de exclusão |
|----------|---|--|--|
| E0 | Nenhuma panela no fogão ou utensílios inaplicáveis. | Coloque a panela no fogão ou substitua o utensílio | Coloque a panela apropriada e ligue novamente |
| E1 | Temperatura IBGT muito alta ou detecção de temperatura IBGT mau funcionamento do circuito | Verifique se a saída de ar está bloqueada Verifique se o ventilador não está funcionando Verifique se a detecção de temperatura está com defeito | Limpe a entrada de ar e a tomada, após a temperatura do dispositivo abaixar, a reenergização pode ser usada normalmente. |
| E2 | A temperatura da serpentina de aquecimento está muito alta | Encha com água ou adicione comida no pote. | Deixe o dispositivo esfriar para baixo, desligue completamente e depois novamente |
| E3 | Usando voltagem incorreta | Para usar a fonte de alimentação de tensão superior a 90V e menor que 270V | Após o retorno da tensão da rede ao normal, reenergizar, podendo usar o equipamento normalmente |

4. Utensílios aplicáveis e inaplicáveis

1) Utensílios aplicáveis

Panelas/panelas de aço ou ferro fundido, ferro esmaltado, aço inoxidável, fundo plano com diâmetro de 12 a 26 cm.



Ferro
Esmaltado Pote



Ferro ou Esmaltado
(Panela de Ferro)



Panela de
ferro fundido



Panela
de Ferro



Frigideira



Aço inoxidável



Chapa de Ferro

2) Utensílios inaplicáveis

Vidro resistente ao calor, recipiente de cerâmica, cobre, panelas de alumínio. Panelas de fundo arredondado com menos de 12 cm de profundidade.



Fundo
Arredondado



Alumínio



Pote de
Cobre



Medição inferior
com suporte



Panela de
cerâmica



Panela Resistente
ao Calor de Vidro

5. Limpeza e Manutenção

1. Desconecte o plugue da tomada e espere até que o aparelho esfrie completamente.
2. Limpe sempre após o uso.
3. Se as panelas/frigideiras forem usadas sem serem limpas, poderão ocorrer descoloração ou manchas de comida.
4. Não use benzina, diluente, escova de limpeza ou pó de polimento para limpar o fogão.
5. Limpar com detergente de louça e pano úmido.
6. Use um aspirador de pó para sugar a sujeira da entrada de ar e da saída de ar.
7. Nunca deixe cair água sobre o aparelho, pois a entrada de água pode causar mau funcionamento.

6. Armazenar

1. Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente.
2. Certifique-se de que todas as peças estejam limpas e secas.
3. Guarde o aparelho na posição vertical com todas as peças intactas.

7. Descarte adequado

Ao final da vida útil do aparelho, não o descarte. Entregue-o a um ponto de coleta oficial de reciclagem (Ponto de coleta).

8. Informações de garantia

O **Fogão de Indução SpeedCOOK 3500 MarPro** é construído com materiais de alta qualidade e montado de acordo com rigorosos padrões de qualidade. Este equipamento foi testado em fábrica para garantir um uso confiável e sem problemas.

1. PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), pelo prazo de pelo prazo de 3 meses (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.
- Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.
- Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

3. CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

4. FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53

Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil. Sac: +55 11 4156-8989 | WhatsApp: +55 11 97330-8556

E-mail: Sac@marchesoni.com.br www.marchesoni.com.br

5. EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

- Danos causados durante o transporte;
- Uso incorreto ou não previsto neste manual;
- Instalação incorreta do equipamento;
- Ausência da manutenção recomendada ou incorreta;
- Danos causados por exposição à umidade;
- Danos causados por remoção ou alteração de partes e peças do equipamento;
- Partes e peças consumíveis;



Marchesoni



+55 11 4156-8989



/marchesonioficial



/marchesonioficial



marchesoni.com.br



Rua São Paulo, 243 - Fazendinha
Santana de Parnaíba-SP
Cep: 06530-075 - Brasil

Marc **PRO**
By Marchesoni

Acesse este **manual online**
ou faça o **download em PDF**
escaneando o **QR Code:**

