

SALAMANDRA

Marc PRO
By Marchesoni



MANUAL DE INSTRUÇÕES

 Marchesoni

Parabéns!

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Marchesoni, empresa que há mais de 80 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Por favor, leia este manual atentamente antes de utilizar o produto. A leitura prévia é essencial para evitar falhas decorrentes do uso inadequado, bem como reduzir riscos de acidentes e possíveis danos ao equipamento. Guarde este manual em local seguro para futuras consultas.

1. Especificações

Modelo	SALAMANDRA ELÉTRICA ELEVADORA
Tensão nominal	220 V
Frequência nominal	60 Hz
Potência de entrada	2600 W
Corrente nominal	11,2 A
Dimensões	330 x 260 x 370 mm



2. Guia de Solução de Problemas

Problema	Causa
Luz indicadora acesa, porém sem aquecimento	<ol style="list-style-type: none">1. Verifique se os cabos da resistência elétrica estão firmes e bem conectados;2. Ajuste o botão de controle de temperatura para a posição da temperatura máxima;3. Certifique-se de que o contator esteja funcionando corretamente;4. Verifique se a resistência está danificada ou queimada.
Atuação do Dispositivo de Proteção contra Fugas	<ol style="list-style-type: none">1. Luz indicadora acesa, mas sem aquecimento;2. Vazamento de componentes elétricos;3. Disparo do disjuntor diferencial (DR) / interruptor de vazamento.
A luz não funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Desligue a fonte de alimentação;2. Aguarde o forno esfriar antes de tocar no invólucro da lâmpada.
Falha do motor	<ol style="list-style-type: none">1. Para a luz interna: gire o soquete no sentido anti-horário para removê-lo e substitua o cordão da lâmpada;2. Verifique se o motor está ligado corretamente;3. Se o motor não funcionar, verifique se está danificado ou se o rolamento está preso.
A temperatura de operação não é ajustável / a luz indicadora não responde	<ol style="list-style-type: none">1. Causa: O termostato ou contator está com defeito;2. Solução: Substitua o termostato ou o contator defeituoso.

3. Limpeza e Manutenção

Mensagem aos Usuários

Agradecemos por adquirir este produto. Para garantir segurança, conforto e máximo desempenho, além de reduzir riscos de acidentes e falhas, leia atentamente este manual antes de usar e guarde-o para consultas futuras.

Informações de Segurança

- Instalação e manutenção: Somente por prestadores de serviços certificados;
- Calor externo: Superfícies podem aquecer durante o uso; evite contato direto;
- Restrições de uso: Não recomendado para crianças, pessoas com deficiência física, sensorial ou intelectual ou usuários sem experiência;
- Luvas de proteção: Sempre use luvas resistentes a altas temperaturas ao manusear alimentos;
- Materiais inflamáveis: Não empilhe óleo, tecidos, algodão ou outros materiais inflamáveis perto do forno;
- Objetos soltos: Evite que outros objetos caiam no forno, pois podem causar curto-circuito;
- Limpeza: Não limpe durante o funcionamento; não use gasolina ou produtos à base de álcool;
- Cabos de alimentação: Substitua cabos danificados antes do uso;
- Energia: Desligue a energia antes de limpar, reparar ou fazer manutenção;
- Fio terra: Não compartilhe com outros aparelhos.

Conexão à Energia


Etapa	Procedimento
1	Conecte o forno à fonte de alimentação conforme a placa de identificação .
2	Verifique se o indicador de energia acende.
3	Ajuste o botão do timer no sentido horário até o tempo desejado. O motor de elevação permanecerá parado neste momento.

Controle de Temperatura e Elevação

Etapa	Procedimento
1	Gire o interruptor de controle de temperatura até a temperatura desejada. A luz indicadora de aquecimento acenderá.
2	A resistência de aquecimento começará a funcionar e gerar energia térmica.
3	Use o interruptor de elevação para posicionar a resistência de aquecimento na altura apropriada e pare o movimento.
4	Sempre utilize o equipamento dentro da faixa de temperatura especificada na placa de identificação .

Precauções Adicionais

- Certifique-se de que o equipamento esteja bem aterrado;
- Evite sobrecarga ou uso de cabos danificados;
- Nunca toque diretamente na superfície quente para evitar queimaduras.



4. Informações de garantia

O **Salamandra MarPRO** é construído com materiais de alta qualidade e montado de acordo com rigorosos padrões de qualidade. Este equipamento foi testado em fábrica para garantir um uso confiável e sem problemas.

1. PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), pelo prazo de pelo prazo de 3 meses (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.
- Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne o impróprio ou inadequado ao uso regular.
- Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado correrá por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

3. CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

4. FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53

Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil. Sac: +55 11 4156-8989 | WhatsApp: +55 11 97330-8556

E-mail: Sac@marchesoni.com.br www.marchesoni.com.br

5. EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

- Danos causados durante o transporte;
- Uso incorreto ou não previsto neste manual;
- Instalação incorreta do equipamento;
- Ausência da manutenção recomendada ou incorreta;
- Danos causados por exposição à umidade;
- Danos causados por remoção ou alteração de partes e peças do equipamento;
- Partes e peças consumíveis;



Marchesoni



+55 11 4156-8989



/marchesonioficial



/marchesonioficial



marchesoni.com.br



Rua São Paulo, 243 - Fazendinha
Santana de Parnaíba-SP
Cep: 06530-075 - Brasil

Marc **PRO**
By Marchesoni

Acesse este **manual online**
ou faça o **download em PDF**
escaneando o **QR Code:**

